



Pince pour plot de réaction lumineux PUSH

RÉF. 520410

Fixez facilement les plots de réaction lumineux PUSH aux espaliers ou à d'autres objets à l'aide de ces pinces pour créer davantage de parcours et de jeux.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Réf 520410

Transport Normal

DISPONIBLE EN

Réf

520410