



## Disque volant Acrobat Spin&Fly

**RÉF. 320076**

Réalise les plus belles acrobaties avec le disque Spin&Fly ! Grâce à l'élastique au milieu de ce disque volant et à quelques mouvements de rotation, vous pouvez facilement faire des figures amusantes avec ce disque sans même devoir le lancer.

### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Réf	320076
Type de transport	Normal
Couleur	rouge
Diamètre (cm)	23

### DISPONIBLE EN

Réf	Couleur	Diamètre (cm)
320075	orange	23
320076	rouge	23
320078	vert	23